TLM
ACCESSOIRES ET APPAREILS DE TRACTION - LEVAGE - MANUTENTION
77

Votre distributeur et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

ART **807 HT**
Golfare girevole H.T.
Rotating eyebolt H.T.

CARTEC100



IT Istruzioni originali redatte in lingua italiana
EN-GB Translation of the original instructions drawn up in italian
EN-US Translation of the original instructions drawn up in italian
FR Traduction de l'italien
DE Originalanleitung in italienischer Sprache verfasst
ES Las instrucciones originales están redactadas en italiano
TR Orijinal olarak İtalyanca yazılmış Türkçe Talimatlar
NL/BE Vertaling van de origineel in het Italiaans opgestelde instructies
SV Originalanvisningar översatta från italienska
SL Prevod originalnih navodil, sestavljenih v italijanskem jeziku
BS Originalna uputstva na talijanskom jeziku
SK Preklad pôvodného návodu napísaného v taliančine
RU Оригинальные инструкции, составленные на итальянском языке
RO Instrucţiuni originale redactate în limba italiană
PT Instruções originais redigidas em italiano
PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji sporządzonej w języku włoskim
NO Oversettelse til norsk av den italienske bruksanvisningen
NL Vertaling van de origineel in het Italiaans opgestelde instructies
LV Oriģinālā instrukcija itāļu valodā
LT Instrukcijos vertimas iš anglų kalbos (pirminė instrukcija parašyta italų kalba)
HU A magyar útmutató eredeti nyelve olasz
HR Prijevod originalnih uputa sastavljenih na talijanskom jeziku
EL Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών που έχουν συνταχθεί στην ιταλική γλώσσα
FI Käännös alkuperäisistä italiankielisistä ohjeista
EE Juhised, algselt kirjutatud itaalia keeles
DA De originale brugsanvisninger er udarbejdet på italiensk
SR Originalna uputstva na italijanskom jeziku
CZ Překlad původního návodu napsaného v italštině

Ed. 08

Altre lingue
Other languages

IT GOLFARE GIREVOLE HT

MARCATURE
[CARTEC] : Sigla costruttore
[CE] : Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/EC
[WLL ... t] : Carico massimo di utilizzo in tonnellate (es. 1.5 t)
[---->] : Direzione di carico per tiro a 90°
[M..] : Misura filettatura (es. M16)
[1/W] : Lotto di rintracciabilità
[ ] : Omologazione DGUV

[ITALY] : Made in Italy
[807 HT] : Codice prodotto
[10] : Grado 100

USO PREVISTO
PUNTO DI ANCORAGGIO DESTINATO AL SOLLEVAMENTO DEI CARICHI
NON UTILIZZABILE PER IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE

"Dichiarazione di conformità CE"
(Direttiva Macchine 2006/42/EC all. IIA)
Si dichiara che tutti i materiali oggetto della presente dichiarazione sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/EC

1

VERIFICA DELL'IDONEITA' ALL'USO PER GOLFARI GIREVOLI ART.807 HT DA EFFETTUARE PRIMA DI OGNI UTILIZZO E ALMENO CON CADENZA ANNUALE
Prima di ogni utilizzo verificare che:
• Il golfare e ogni suo componente compresa la vite siano esenti da difetti di usura, corrosione, cricche o deformazioni evidenti
• Le marcature siano ben leggibili
• I carichi da sollevare siano conformi alle portate per i quali i golfari sono stati progettati (le portate sono indicate sia sui golfari che sulle istruzioni d'uso)
• Il diametro dell'anello non abbia subito una riduzione superiore al 10% del diametro nominale dell'anello stesso dovuto all'usura in uno dei punti di contatto

• Il dispositivo sia ben serrato alla struttura portante ed il corpo del golfare ruoti liberamente
Nel caso i controlli diano esito negativo il golfare non deve più essere utilizzato e deve essere sostituito
Si ricorda che:
• I controlli devono essere effettuati da personale qualificato
• In quanto accessori di sollevamento i golfari girevoli 807 HT devono essere sottoposti a verifiche periodiche programmate ed annotate in un apposito registro di controllo in conformità alle norme e leggi vigenti
• Il golfare girevole deve essere installato da personale maggiorenne e qualificato in quanto utilizzato nelle operazioni di sollevamento che devono essere effettuate in accordo alla direttiva macchine 2006/42/EC e successive modifiche
• La persona qualificata che deve sovrintendere l'operazione di sollevamento dovrà individuare sempre il centro di gravità del carico e posizionare i golfari in modo da garantire che il carico stesso sia sempre bilanciato
• In caso di carico asimmetrico considerare una riduzione delle portate come indicato sulla tabella di riferimento
• Verificare l'idoneità della classe di resistenza della madrevite destinata ad alloggiare il golfare in rapporto al carico da sollevare (il materiale della madrevite deve avere una resistenza a trazione uguale o maggiore a quella del acciaio S235JR - norma di riferimento EN 10025)
• La profondità del foro filettato deve essere minima
1xd per l'acciaio
1.25xd per fusioni in ghisa
1.5xd per fusioni in ghisa di scarsa resistenza (resistenza < 200 MPa)
2xd per leghe di alluminio
2.5xd per leghe di alluminio-magnesio
• Il foro filettato deve essere perpendicolare alla superficie di appoggio
• Verificare che la superficie di appoggio della madrevite sia idonea per planarità e dimensione in modo da garantire l'appoggio di tutta la superficie piana del golfare e che la stessa aderisca in modo adeguato. È vietato l'utilizzo del golfare con parti del piano d'appoggio a sbalzo
• Per l'installazione del golfare è sufficiente procedere manualmente al serraggio della vite con chiave a brugola senza l'ausilio di prolunghe che potrebbero precaricare la vite con coppie di serraggio eccessive (non superare le coppie di serraggio indicate nella tabella); per lo smontaggio procedere nel senso contrario
• Serrare il golfare fino a farlo aderire completamente alla superficie di appoggio
• Una volta effettuato il serraggio verificare che il golfare ruoti liberamente in maniera corretta
• Una volta effettuato il serraggio orientare l'anello del dispositivo nella direzione del carico

Attenzione il dispositivo non è però idoneo alla rotazione sotto carico

FATTORI DI RIDUZIONE DI PORTATA

Temperatura ambiente		Riduzione della portata
minore di	-40°C	Non consentito
da	-40°C a 200°C	Nessuna
da	200°C a 250°C	-20%
da	250°C a 350°C	-25%
oltre i	350°C	Non consentito

Coefficiente di sicurezza 4
• Per i dispositivi di sollevamento che restano applicati alla struttura si raccomanda di bloccare il pezzo mediante colla frena filetto
• Sul tiro assiale è consentito uno scostamento di + / - 5° con una riduzione della portata del 10 %
• Il golfare può essere utilizzato in totale sicurezza fino ad un max di 20.000 sollevamenti a pieno carico
• In caso di operazioni di sollevamento a rischio elevato devono essere garantite le condizioni di sicurezza per le persone esposte a rischio
• Il mancato rispetto delle indicazioni può causare danni a persone e cose
• Documentazione redatta in accordo al punto 1.7.4.2 della direttiva macchine 2006/42/EC

DIVIETI
• Non utilizzare i golfari in ambienti acidi o ad alta corrosione di sostanze chimiche e/o in atmosfera esplosiva
• Non utilizzare in ambienti con temperatura maggiore di 350°C o minore di - 40°C
• Non superare le portate indicate sulla tabella di riferimento
• Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti
• Non utilizzare per il montaggio del golfare coppie di serraggio superiori a quelle prescritte
• Non sostituire le viti e tutti i componenti originali
• Non utilizzare per il sollevamento delle persone
• Non sostare durante l'utilizzo sotto il carico sospeso
• Non sostare durante l'utilizzo nelle zone pericolose (per zone pericolose si intendono zone esposte / individuate a rischio di caduta del carico movimentato con l'accessorio)
• Qualora vengano effettuate sul prodotto modifiche o riparazioni e/o trattamenti successivi, vengono a decadere i termini di garanzia e ci riteremo esonerati da qualsiasi responsabilità.

CONSERVAZIONE
Il dispositivo deve essere conservato in ambiente idoneo (es. asciutto, non corrosivo etc.).
SMALTIMENTO
L'imballaggio del prodotto deve essere avviato alla normale raccolta differenziata.Il prodotto deve essere recuperato come rottame metallico.

EN-GB HT ROTATING EYEBOLT

MARKINGS
[CARTEC] : Manufacturer's initials
[CE] : Markings in compliance with the Machinery Directive 2006/42/EC
[WLL ... t] : Maximum Working Load Limit in tons (es. 1.5 t)
[---->] : Load direction due to traction at 90°
[M..] : Thread measurement (e.g. M16)
[1/W] : Traceability batch
[ ] : DGUV type-approval

[ITALY] : Made in Italy
[807 HT] : Product code
[10] : Grade 100

INTENDED USE
LOAD LIFTING ANCHOR POINT
DO NOT USE FOR LIFTING PERSONS

"CE Declaration of Conformity"
(Machinery Directive 2006/42/EC annex IIA)
It is hereby declared that all the materials covered by the declaration herein conform to the provisions set out in the 2006/42/EC Directive

1

TEST ON THE SUITABILITY FOR USE OF ROTATING EYEBOLTS ART. 807 HT TO BE PERFORMED BEFORE EACH USE AND AT LEAST ANNUALLY
Before all use, check that:
• The eyebolt and all its component parts, including the screw are free from defects due to wear, corrosion, cracks or obvious warpage
• The markings are fully legible
• The lifting loads conform to the capacities for which the eyebolts have been designed (the capacities are specified both on the eyebolts as well as on the instructions for use)
• The diameter of the ring has not incurred a reduction in excess of 10% from the nominal diameter of the ring itself due to wear at one of the contact points

• The device is securely tightened to the load-bearing structure and the eyebolt body rotates freely
Should the above checks be unsuccessful, the eyebolt must not be used any more and needs to be replaced
Remember that:
• All checks must be performed by qualified personnel
• Since they are lifting accessories, rotating eyebolts 807 HT must undergo scheduled routine inspections that are recorded in a specific safety inspection register in compliance with applicable laws and regulations
• The rotating eyebolt must be installed by a qualified adult since it is used in lifting operations that must be performed in compliance with the provisions of the 2006/42/EC Machinery Directive and subsequent amendments
• The qualified person supervising the lifting operation must always identify the centre of gravity of the load and position the eyebolts to ensure the load itself is always balanced
• In the event of an asymmetrical load one should consider reducing the capacities as specified in the reference table
• One should verify the suitability of the resistance class of the screw intended to house the eyebolt with respect to the load to be lifted (the material of the screw must have a tensile strength equal to or greater than that of S235JR steel – reference standard EN 10025)
• The depth of the threaded hole must be minimum
1xd for steel
1.25xd for cast iron castings
1.5xd for cast iron castings with low resistance (resistance < 200 MPa)
2xd for aluminium alloys
2.5xd for aluminium-magnesium alloys
• The threaded hole must be perpendicular to the contact surface
• Check that the contact surface of the screw is adequate in terms of flatness and size so as to ensure there is contact with the entire flat surface of the eyebolt and that it fits snugly.
Use of the eyebolt with parts of the support surface overhanging is forbidden
• To install the eyebolt, you only need to tighten the screw with an Allen wrench without the aid of any extensions which could pre-load the screw with excessive tightening torque (do not exceed the tightening torques specified in the table); to dismantle it, do the reverse
• Tighten the eyebolt down so that it is snug with the contact surface
• Once tightened, check that the eyebolt rotates freely and correctly
• Once tightened, direct the ring of the device in the direction of the load

Warning: the device is not suitable for rotating under load

REASONS FOR CAPACITY REDUCTIONS

Ambient temperature		Load limit reduction
below	-40°C	Not permitted
from	-40°C to 200°C	None
from	200°C to 250°C	-20%
from	250°C to 350°C	-25%
over	350°C	Not permitted

Safety coefficient 4

• For lifting devices that remain attached to the structure, we recommend that the piece is secured in place using threadlocker glue
• An offset of + / - 5° is permitted on axial traction, with a capacity reduction of 10 %
• The eyebolt can be used in complete safety for up to a maximum of 20,000 lifts at full load
• In the event of high-risk lifting operations, conditions of safety for those persons exposed to risks must be guaranteed
• Failure to follow these instructions could lead to damage to property or injury to persons
• Documentation drawn up in compliance with the provisions of point 1.7.4.2 of the 2006/42/EC Machinery Directive

DON'Ts
• Do not use the eyebolts in acidic environments or those subject to high corrosion from chemicals and/or in explosive atmospheres
• Do not use in environments with temperatures higher than 350°C or lower than - 40°C
• Do not exceed the load capacities specified in the reference table
• Do not use for purposes other than those for which it is intended
• To assemble the eyebolt, do not use tightening torques in excess of those recommended
• Do not replace the screws and all the original components
• Do not use for lifting persons
• Do not stand underneath the suspended load during use
• Do not stand in danger zones during use (danger zones means zones exposed to and identified as having a risk of a load falling, when being handled with the accessory)
• Should any changes or repairs and/or subsequent treatments be performed on the product, the terms of the warranty shall be invalid and we shall consider ourselves exempted of any liability.

STORAGE
The device must be stored in an adequate setting (e.g. dry, non-corrosive, etc.)
DISPOSAL
The product packaging must be sent for normal recycling. The product must be recovered as metal scrap.

EN-US HT ROTATING EYEBOLT

MARKINGS
[CARTEC] : Manufacturer's initials
[CE] : Markings in compliance with the Machinery Directive 2006/42/EC
[WLL ... t] : Maximum Working Load Limit in tons (es. 1.5 t)
[---->] : Load direction due to traction at 90°
[M..] : Thread measurement (e.g. M16)
[1/W] : Traceability batch
[ ] : DGUV type-approval

[ITALY] : Made in Italy
[807 HT] : Product code
[10] : Grade 100

INTENDED USE
LOAD LIFTING ANCHOR POINT
DO NOT USE FOR LIFTING PERSONS

"CE Declaration of Conformity"
(Machinery Directive 2006/42/EC annex IIA)
It is hereby declared that all the materials covered by the declaration herein conform to the provisions set out in the 2006/42/EC Directive

1

TEST ON THE SUITABILITY FOR USE OF ROTATING EYEBOLTS ART. 807 HT TO BE PERFORMED BEFORE EACH USE AND AT LEAST ANNUALLY
Before all use, check that:
• The eyebolt and all its component parts, including the screw are free from defects due to wear, corrosion, cracks or obvious warpage
• The markings are fully legible
• The lifting loads conform to the capacities for which the eyebolts have been designed (the capacities are specified both on the eyebolts as well as on the instructions for use)
• The diameter of the ring has not incurred a reduction in excess of 10% from the nominal diameter of the ring itself due to wear at one of the contact points

• The device is securely tightened to the load-bearing structure and the eyebolt body rotates freely
Should the above checks be unsuccessful, the eyebolt must not be used any more and needs to be replaced
Remember that:
• All checks must be performed by qualified personnel
• Since they are lifting accessories, rotating eyebolts 807 HT must undergo scheduled routine inspections that are recorded in a specific safety inspection register in compliance with applicable laws and regulations
• The rotating eyebolt must be installed by a qualified adult since it is used in lifting operations that must be performed in compliance with the provisions of the 2006/42/EC Machinery Directive and subsequent amendments
• The qualified person supervising the lifting operation must always identify the centre of gravity of the load and position the eyebolts to ensure the load itself is always balanced
• In the event of an asymmetrical load one should consider reducing the capacities as specified in the reference table
• One should verify the suitability of the resistance class of the screw intended to house the eyebolt with respect to the load to be lifted (the material of the screw must have a tensile strength equal to or greater than that of S235JR steel – reference standard EN 10025)
• The depth of the threaded hole must be minimum
1xd for steel
1.25xd for cast iron castings
1.5xd for cast iron castings with low resistance (resistance < 200 MPa)
2xd for aluminium alloys
2.5xd for aluminium-magnesium alloys
• The threaded hole must be perpendicular to the contact surface
• Check that the contact surface of the screw is adequate in terms of flatness and size so as to ensure there is contact with the entire flat surface of the eyebolt and that it fits snugly.
Use of the eyebolt with parts of the support surface overhanging is forbidden
• To install the eyebolt, you only need to tighten the screw with an Allen wrench without the aid of any extensions which could pre-load the screw with excessive tightening torque (do not exceed the tightening torques specified in the table); to dismantle it, do the reverse
• Tighten the eyebolt down so that it is snug with the contact surface
• Once tightened, check that the eyebolt rotates freely and correctly
• Once tightened, direct the ring of the device in the direction of the load

Warning: the device is not suitable for rotating under load

REASONS FOR CAPACITY REDUCTIONS

Environment Temperature		Load limit reduction
under	-40°F	Not allowed
from	-40°F to 392°F	None
	< 392°F to 482°F	-20%
	< 482°F to 662°F	-25%
above	662°F	Not allowed

Safety coefficient 4

• For lifting devices that remain attached to the structure, we recommend that the piece is secured in place using threadlocker glue
• An offset of + / - 5° is permitted on axial traction, with a capacity reduction of 10 %
• The eyebolt can be used in complete safety for up to a maximum of 20,000 lifts at full load
• In the event of high-risk lifting operations, conditions of safety for those persons exposed to risks must be guaranteed
• Failure to follow these instructions could lead to damage to property or injury to persons
• Documentation drawn up in compliance with the provisions of point 1.7.4.2 of the 2006/42/EC Machinery Directive

DON'Ts
• Do not use the eyebolts in acidic environments or those subject to high corrosion from chemicals and/or in explosive atmospheres
• Do not use in environments with temperatures higher than 662°F or lower than - 40°F
• Do not exceed the load capacities specified in the reference table
• Do not use for purposes other than those for which it is intended
• To assemble the eyebolt, do not use tightening torques in excess of those recommended
• Do not replace the screws and all the original components
• Do not use for lifting persons
• Do not stand underneath the suspended load during use
• Do not stand in danger zones during use (danger zones means zones exposed to and identified as having a risk of a load falling, when being handled with the accessory)
• Should any changes or repairs and/or subsequent treatments be performed on the product, the terms of the warranty shall be invalid and we shall consider ourselves exempted of any liability.

STORAGE
The device must be stored in an adequate setting (e.g. dry, non-corrosive, etc.)
DISPOSAL
The product packaging must be sent for normal recycling. The product must be recovered as metal scrap.

FR ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON H.T.

MARQUAGES
[CARTEC] : Sigle du constructeur
[CE] : Marquage CE selon la Directive Machines 2006/42/CE
[WLL ... t] : Charge maximale de service en tonnes (par ex.:1.5 t)
[---->] : Direction de charge par traction à 90°
[M..] : Dimensions filet (par ex. : M16)
[1/W] : Lot de traçabilité
[ ] : Homologation DGUV

[ITALY] : Fabriqué en Italie
[807 HT] : Référence produit
[10] : Degré 100

USAGE PRÉVU
POINT D'ANCRAGE DESTINÉ AU LEVAGE DE CHARGES
NE PAS UTILISER POUR SOULEVER DES PERSONNES

« Déclaration de conformité CE »
(Directive machines 2006/42/CE annexe IIA)
Tous les produits faisant l'objet de la présente déclaration sont conformes aux clauses pertinentes de la directive 2006/42/CE

1

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES ANNEAUX DE LEVAGE ÉMERILLON ART.807 À EXÉCUTER AVANT CHAQUE UTILISATION ET AU MOINS UNE FOIS PAR AN
Avant toute utilisation, vérifier que:
• L'anneau et ses composants, dont la vis ne présentent aucun défaut d'usure, corrosion, fissure ou déformation évidente
• Les marquages sont bien lisibles
• Les charges à soulever sont conformes aux portées utiles pour lesquelles les anneaux de levage ont été conçus (les portées sont indiquées sur les anneaux et dans les instructions d'utilisation)
• Le diamètre de l'anneau n'a pas subi une réduction supérieure à 10% du diamètre nominal à cause de l'usure sur l'un des points de contact

• Le dispositif est bien serré et vissé complètement à la structure porteuse. Le corps de l'anneau pivote librement.
Si les résultats des contrôles sont négatifs l'anneau de levage ne devra plus être utilisé et il devra être immédiatement remplacé
Il convient de rappeler que :
• Les contrôles doivent être exécutés par du personnel qualifié
• En tant qu'accessoires de levage, les anneaux de levage émerillon 807 HT doivent être soumis à des vérifications périodiques programmées et consignées dans un registre de contrôle particulier conformément aux normes et aux lois en vigueur en la matière
• L'anneau de levage émerillon doit être installé par une personne majeure qualifiée car il est utilisé dans des opérations de levage devant être conformes à la directive Machines 2006/42/CE et à ses modifications successives
• L'opérateur qualifié qui doit superviser l'opération de levage devra toujours repérer le centre de gravité de la charge et positionner l'anneau de levage de manière à garantir que la charge soit toujours équilibrée
• En cas de charge asymétrique prendre en compte une réduction de la portée, comme indiqué dans le tableau de référence
• Vérifier la correspondance de la classe de résistance de la vis mère destinée à accueillir l'anneau selon la charge à soulever (le matériau composant la vis mère doit présenter une résistance à la traction supérieure ou égale à celle de l'acier S235JR- norme de référence EN 10025)
• La profondeur de l'orifice fileté doit être de minimum
1xd pour l'acier
1.25xd pour moulage en fonte
1.5xd pour moulage en fonte à faible résistance (résistance < 200 MPa)
2xd pour alliages d'aluminium
2.5xd pour alliages d'aluminium-magnésium
• Le trou fileté doit être perpendiculaire à la surface d'appui
• Vérifier que la surface d'appui de la vis mère est appropriée en termes de planéité et de dimensions, de manière à garantir l'appui de toute la surface plane de l'anneau de levage et sa bonne adhérence.
Il est interdit d'utiliser l'anneau de levage avec des parties du plan d'appui en saillie.
• Pour installer l'anneau, il suffit de serrer à la main la vis à l'aide d'une clé hexagonale sans utiliser d'allonge qui pourrait surcharger la vis avec un couple de serrage excessif (respecter les couples de serrage figurant dans le tableau). Pour le démontage procéder en sens inverse.
• Serrer l'anneau jusqu'à le faire adhérer complètement à la surface d'appui
• Une fois le serrage effectué, vérifier que la boule tourne librement, de manière correcte
• Une fois le serrage effectué, orienter l'anneau dans le sens de la charge d'une charge.

Attention: le dispositif n'est pas prévu pour une rotation en présence d'une charge.

FACTEURS DE RÉDUCTION DE PORTÉE

Température ambiante		Réduction de la portée
moins	-40°C	Non autorisé
de	-40°C à 200°C	Aucune
de	200°C à 250°C	-20%
de	250°C à 350°C	-25%
plus de	350°C	Non autorisé

Coefficient de sécurité 4
• Pour les dispositifs de levage qui restent appliqués à la structure, il est conseillé de bloquer la pièce à l'aide d'une colle frein filet
• Sur le tir axial, un écart de +/-5° est autorisé, avec une réduction de la portée de 10 %
• L'anneau de levage peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à un maximum de 20 000 levages à pleine charge
• En cas d'opérations de levage à haut risque, les conditions de sécurité pour les personnes exposées devront être garanties
• Le non-respect des consignes peut être la cause de dommages aux biens et aux personnes
• Documentation rédigée conformément au point 1.7.4.2 de la directive machines 2006/42/CE

INTERDICTIONS
• Ne pas utiliser l'anneau de levage dans des environnements acides ou très corrosifs en présence de substances chimiques et/ou dans une atmosphère explosive
• Ne pas utiliser à une température supérieure à 350°C ou inférieure à -40 °C
• Ne pas dépasser les portées indiquées dans le tableau de référence
• Ne pas l'utiliser dans des buts différents de ceux prévus
• Ne pas utiliser pour le montage de l'anneau des couples de serrage supérieurs à ceux indiqués
• Ne pas remplacer les vis et les composants d'origine
• Ne pas utiliser pour soulever des personnes
• Ne pas rester sous la charge suspendue lors de l'utilisation
• Ne pas rester dans les zones dangereuses lors de l'utilisation (les termes « zones dangereuses » désignent les zones exposées à un risque de chute de la charge levée à l'aide de l'accessoire)
• Si des modifications, des réparations et/ou des traitements ultérieurs sont effectués sur le produit, les conditions de garantie sont inapplicables et le constructeur est déchargé de toute responsabilité

CONSERVATION
Le dispositif doit être conservé dans un environnement adapté (sec, non corrosif, etc.)
MISE AU REBUT
L'emballage du produit doit être déposé dans un centre de tri.
Le produit doit être recyclé tel un déchet métallique.

DE DREHBARE RINGSCHRAUBE H.T.

STEMPELUNGEN
[CARTEC] : Herstellerkennzeichnung
[CE] : CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
[WLL ... t] : Maximale Traglast in Tonnen (z. B. 1,5 t)
[---->] : Lastrichtung bei Zug in 90°
[M..] : Gewindemaß (z. B. M16)
[1/W] : Chargennummer zur Rückverfolgung
[ ] : DGUV-Zulassung

[ITALY] : Hergestellt in Italien
[807 HT] : Artikelnummer
[10] : GK 10



BESTIMMUNGSZWECK
ANSCHLAGPUNKT ZUM HEBEN VON LASTEN
NICHT FÜR DAS ANHEBEN VON PERSONEN GEEIGNET
„EG-Konformitätserklärung"
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang IIA)
Hiermit wird bestätigt, dass alle Materialien, auf die sich vorliegende Erklärung bezieht, mit allen einschlägigen Vorgaben der Richtlinie 2006/42/EG konform sind

GEBRAUCHSTAUGLICHKEITSPRÜFUNG FÜR DREHBARE RINGSCHRAUBEN ART. 807 HT VOR JEDER VERWENDUNG UND MINDESTENS EINMAL JÄHRLICH DURCHFÜHREN
Vor jeder Verwendung bitte Folgendes sicherstellen:
• Die Ringschraube und alle ihre Bestandteile einschließlich Schraube dürfen keine Verschleiß- oder Korrosionsspuren, Risse oder deutlichen Deformationen aufweisen
• Alle Kennzeichnungen müssen gut lesbar sein
• Die zu hebenden Lasten müssen der Tragfähigkeit entsprechen, für die die Ringschrauben ausgelegt sind (die Tragfähigkeitswerte sind sowohl an den Ringschrauben als auch in der Gebrauchsanleitung angegeben)
• Der Ring darf an keinem der Kontaktpunkte so stark abgenutzt sein, dass sein Querschnitt um mehr als 10 % reduziert ist

• Die Vorrichtung muss fest an der Trägerstruktur verschraubt sein und der Körper der Ringschraube muss sich frei drehen
Sollte eine der genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sein, darf die Ringschraube nicht mehr verwendet werden und muss ersetzt werden
Bitte beachten:
• Die Inspektionen müssen von qualifiziertem Personal vorgenommen werden
• In ihrer Eigenschaft als Hebezeug müssen die drehbaren Ringschrauben 807 HT regelmäßigen, planmäßigen Kontrollen unterzogen werden, die gemäß den geltenden Vorschriften in einem entsprechenden Prüfregister zu verzeichnen sind
• Die drehbare Ringschraube darf nur von volljährigem und qualifiziertem Personal installiert werden, da sie für Hebevorgänge verwendet wird, die mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, einschließlich nachfolgender Änderungen, konform sein müssen
• Das qualifizierte, die Hubvorgänge überwachende Personal muss stets den Schwerpunkt der Last ermitteln und die Ringschrauben so positionieren, dass die Last ausgewuchtet ist
• Bei asymmetrischen Lasten ist die Traglast zu verringern, wie in der nachstehenden Referenztabelle angegeben
• Die Eignung der Festigkeitsklasse des Gegengewindes zur Aufnahme der Ringschraube im Verhältnis zu der zu hebenden Last überprüfen (das Material des Gegengewindes muss eine Zugfestigkeit aufweisen, die mindestens der von Stahl S235JR entspricht – Bezugsnorm EN 10025)
• Die Gewindebohrung muss mindestens folgende Tiefe besitzen
1xd bei Stahl
1.25xd bei Gusseisen
1.5xd bei Gusseisen mit geringer Widerstandsfähigkeit (Widerstand sfähigkeit < 200 MPa)
2xd bei Aluminiumlegierungen
2.5xd bei Aluminium-Magnesium-Legierungen
• Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflagefläche verlaufen
• Die Auflagefläche des Gegengewindes muss hinsichtlich Ebenheit und Größe auf Eignung geprüft werden. Die Auflage der gesamten ebenen Oberfläche der Ringschraube sowie deren ausreichendes Anliegen müssen gewährleistet sein.
Der Gebrauch der Ringschraube ist verboten, wenn die Auflagefläche der Ringschraube übersteht
• Zur Montage der Ringschraube genügt es, die Schraube von Hand mit einem Sechskantschlüssel und ohne Zuhilfenahme von Verlängerungen festzuziehen, da die Hebelwirkung ein zu hohes Anzugsmoment verursachen könnte (die in der Tabelle aufgeführten Anzugsmomente nicht überschreiten); zur Demontage umgekehrt vorgehen
• Die Ringschraube anziehen, bis sie vollständig an der Auflagefläche anliegt
•Nach dem Verschrauben sicherstellen, dass sich die Ringschraube frei und ordnungsgemäß dreht
• Nach dem Verschrauben den Ring der Vorrichtung in Belastungsrichtung ausrichten
Achtung Die Vorrichtung eignet sich jedoch nicht zum Drehen unter Last

FAKTOREN FÜR DIE MINDERUNG DER TRAGLAST

Umgebungstemperatur		Minderung der Traglast
weniger als	-40°C	Nicht zulässig
von	-40°C bis 200°C	Keine
von	200°C bis 250°C	-20%
von	250°C bis 350°C	-25%
Über	350°C	Nicht zulässig

Sicherheitskoeffizient 4
• Bei Hubvorrichtungen, die an der Konstruktion befestigt bleiben, wird empfohlen, das Element mittels Gewindesicherung zu fixieren
• Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig
• Die Ringschraube kann ohne jedes Sicherheitsrisiko bis zu max. 20.000 Hebevorgängen unter Vollast verwendet werden
• Bei Hubvorgängen mit erhöhtem Risiko müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen für die Personen getroffen werden, die diesem Risiko ausgesetzt sind
• Die Nichteinhaltung der Vorgaben kann Personen- und Sachschäden zur Folge haben
• Die vorliegende Dokumentation wurde in Konformität mit Punkt 1.7.4.2 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erstellt

VERBOTE
• Die Ringschrauben nicht in saurer Umgebung, bei hochgradiger Korrosion durch chemische Substanzen und/oder in explosiver Atmosphäre verwenden
• Nicht bei Umgebungstemperaturen verwenden, die höher als 350 °C oder geringer als -40 °C sind
• Nicht die in der Referenztabelle genannten Höchsttraglasten überschreiten
• Nur für die vorgesehenen Zwecke verwenden
• Bei der Montage der Ringschraube die vorgeschriebenen Anzugsmomente nicht überschreiten
• Die Schrauben und alle Originalteile nicht ersetzen
• Nicht für das Anheben von Personen verwenden
• Während der Verwendung nicht unter der hängenden Last verweilen
• Während der Verwendung nicht in Gefahrenzonen verweilen (als Gefahrenzonen gelten Bereiche, in denen die Gefahr besteht oder angenommen werden kann, dass die beförderten Lasten mit dem Zubehör herabstürzen)
• Nach Änderungen, Reparaturen und/oder nachträglichen Eingriffen am Produkt verfällt die Gewährleistung und der Hersteller ist von jeder Haftung entbunden
LAGERUNG
Die Vorrichtung in einer geeigneten Umgebung aufbewahren (d. h. trocken, nicht korrosiv usw.). **ENTSORGUNG**
Die Produktverpackung ist über die normale Mülltrennung zu entsorgen. Das Produkt selbst muss hingegen als Altmetall entsorgt werden.

ES CÁNCAMO GIRATORIO H.T.

MARCAS
[CARTEC] : Sigla fabricante
[CE] : Según Directiva Máquinas 2006/42/CE
[WLL ... t] : Carga máxima de uso en toneladas (ej. 1.5 t)
[---->] : Dirección de carga para tiro a 90°
[M..] : Medida de la rosca (ej. M16)
[1/W] : Lote de trazabilidad
[ ] : Homologación DGUV

[ITALY] : Made in Italy
[807 HT] : Código producto
[10] : Grado 100

USO PREVISTO
PUNTO DE ANCLAJE DESTINADO A LA ELEVACIÓN DE LAS CARGAS
NO SIRVE PARA LEVANTAR PERSONAS

«Declaración de conformidad CE»
(Directiva Máquinas 2006/42/EC anexo IIA)
Se declara que todos los materiales que son objeto de la presente declaración son conformes a todas las disposiciones pertinentes de la directiva 2006/42/CE.

1

VERIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD AL USO DE LOS CÁNCAMOS GIRATORIOS ART. 807 HT A EFECTUAR ANTES DE CADA USO Y AL MENOS CON FRECUENCIA ANUAL
Antes de cada uso comprobar que:
• El cáncamo y cada uno de sus componentes, incluido el tornillo estén exentos de defectos de desgaste, corrosión, grietas y deformaciones visibles
• Las marcas estén bien legibles
• Las cargas sean conformes a la capacidad de los cáncamos (las capacidades están indicadas tanto en los cáncamos como en las instrucciones de uso)
• El diámetro del anillo no haya sufrido una reducción superior al 10% del diámetro nominal debido al desgaste en uno de los puntos de contacto

• El dispositivo esté bien apretado a la estructura portante y el cuerpo del cáncamo gire libremente

Si los controles dan resultado negativo, no utilizar el cáncamo: sustituirlo
Se recuerda que:
• Los controles deben ser efectuados por personal cualificado
• Los cáncamos giratorios 807 HT son accesorios de elevación que deben someterse a verificaciones periódicas programadas con registro de control según las normas y leyes vigentes
• El cáncamo giratorio debe ser instalado por personal mayor de edad y cualificado, ya que las operaciones de elevación deben llevarse a cabo según la Directiva Máquinas 2006/42/CE y posteriores enmiendas
• La persona cualificada encargada de supervisar la operación de elevación deberá identificar el centro de gravedad de la carga y colocar el cáncamo de manera que esté garantizado el equilibrio constante de la carga
• En caso de carga asimétrica, considerar una reducción de la capacidad según lo indicado en la tabla de referencia
• Verificar la idoneidad de la clase de resistencia de la tuerca destinada a alojar el cáncamo en relación con la carga a levantar (el material de la tuerca debe tener una resistencia a la tracción igual o mayor que la del acero S235JR – norma de referencia EN 10025)
• La profundidad del orificio roscado debe ser mínima
1xd para el acero
1.25xd para el hierro fundido
1.5xd para fundiciones de hierro de baja resistencia (resistencia < 200 MPa)
2xd para las aleaciones de aluminio
2.5xd para las aleaciones de aluminio-magnesio
• El orificio roscado debe ser perpendicular a la superficie de apoyo
• Comprobar que la superficie de apoyo de la tuerca tenga la planaridad y las medidas adecuadas para garantizar el apoyo de toda la superficie plana del cáncamo y la correcta adherencia.
Prohibido utilizar el cáncamo con partes del plano de apoyo en voladizo
• Para la instalación del cáncamo es suficiente proceder manualmente al apriete del tornillo con una llave Allen, sin prolongaciones, ya que éstas podrían precargar el tornillo con pares de apriete excesivos (no superar los pares de apriete indicados en la tabla); para el desmontaje seguir la secuencia inversa
• Apretar el cáncamo hasta hacerlo adherir completamente a la superficie de apoyo
• Una vez efectuado el apriete, comprobar que el cáncamo gire libremente de manera correcta
• Una vez efectuado el ap

RU ПОВОРОТНЫЙ РЫМ-БОЛТ НТ

МАРКИРОВКА
[CARTEC] : Аббревиатура изготовителя
[CE] : согласно Директиве о безопасности машин и оборудования 2006/42/EC
[WLL ... t] : Максимально допустимая грузоподъемность в тоннах (например, 1,5 т)
[---->] : Направление воздействия нагрузки при угле натяжения 90°
[M..] : Размер резьбы (например, M16)
[1/W] : Размер партии для прослеживания
[ ] : Подтверждение DGUV



[ITALY] : Сделано в Италии
[807 HT] : Код изделия
[10] : Марка 100

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КРЕПЕЖНАЯ ТОЧКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ
«Декларация соответствия нормам ЕС»
(Директива «О машинах и машинном оборудовании» 2006/42/EC, приложение IIA)
Настоящим подтверждается, что все материалы, к которым относится данная декларация, соответствуют всем применимым положениям Директивы 2006/42/EC.

① **ПРОВЕРКА ПРИГОДНОСТИ ПОВОРОТНЫХ РЫМ-БОЛТОВ АРТИКУЛ 807 НТ К РАБОТЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД**

Перед каждым использованием необходимо убедиться в следующем:
• рым-болт, а также все его детали, включая сам болт, не имеют дефектов, вызванных износом и коррозией, а также трещин и заметных деформаций;
• маркировка четко различима;
• подниманемые грузы соответствуют допустимой грузоподъемности, на которую рассчитаны рым-болты (допустимая грузоподъемность указана на рым-болтах и в инструкциях по их использованию);
• диаметр кольца уменьшается не более чем на 10 % от номинального значения вследствие износа на одном из участков контакта;

• устройство плотно и полностью привинчено к несущей конструкции, а корпус рым-болта свободно вращается.
Если рым-болт не прошел проверку, его нельзя больше использовать и следует заменить.
Необходимо помнить о следующем:
• проверки должны выполняться квалифицированным персоналом;
• в качестве подъемных приспособлений поворотные рым-болты арт. 807 НТ должны проходить периодические плановые проверки с отметкой в специальном журнале контроля согласно действующим правилам и требованиям законодательства;
• поворотный рым-болт должен устанавливаться опытным квалифицированным персоналом, поскольку он используются в подъемных операциях, выполняемых согласно Директиве «О машинах и машинном оборудовании» 2006/42/EC с учетом последующих изменений;
• квалифицированный работник, контролирующий подъемную операцию, всегда должен определять положение центра тяжести груза и устанавливать рым-болты таким образом, чтобы гарантировать неизменное состояние равновесия груза;
• в случае несимметричного груза необходимо учитывать снижение грузоподъемности в соответствии со справочной таблицей;
• убедиться в соответствии класса прочности резьбового соединения, которое используется для установки рым-болта в зависимости от поднимаемого груза (предел прочности при растяжении материала резьбового соединения должен быть не меньше соответствующего показателя для стали S235JR согласно стандарту EN 10025);
• глубина резьбового отверстия должна быть не меньше:
1 × d для стали;
1,25 × d для чугунного литья;
1,5 × d для сплавов из чугуна с понижением временным сопротивлением при растяжении (< 200 МПа)
2 × d для алюминиевых сплавов;
2,5 × d для алюминиево-магниевых сплавов;
• резьбовое отверстие должно быть перпендикулярно опорной поверхности;
• убедитесь в том, что опорная поверхность резьбового соединения пригодна по своей плоскостности и размерам с тем, чтобы обеспечить опору для всей плоской поверхности рым-болта и соответствующее ее плотное прилегание. Запрещается использовать рым-болт с неровной опорной плоскостью;
• для установки рым-болта достаточно вручную затянуть резьбу с помощью шестигранного ключа без удлинителей, которые могут создать избыточный момент затяжки (не допускается превышение значений момента, указанных в таблице); для демонтажа следует выполнить операции в обратном порядке;
• затяните рым-болт так, чтобы он полностью прилегал к опорной поверхности;
•после завершения затяжки убедитесь в том, что рым-болт свободно вращается, как это предусмотрено инструкцией;
•после завершения затяжки сориентируйте кольцо устройства в направлении груза;
Внимание! Данное устройство не предназначено для вращения под нагрузкой

ФАКТОРЫ УМЕНЬШЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Температура окружающей среды	Уменьшение грузоподъемности
ниже	-40°C Недопустимо
от	-40°C до 200°C Отсутствует
от	200°C до 250°C -20%
от	250°C до 350°C -25%
свыше	350°C Недопустимо

коэффициент запаса прочности равен 4
• для подъемных устройств, которые снимаются на силовую конструкцию, рекомендуется использовать фиксацию изделия с помощью состава для фиксации резьбы;
• в случае натяжения вдоль оси допускаются отклонения +/– 5° с уменьшением допустимой грузоподъемности на 10 %;
• полностью безопасное использование рым-болта обеспечивается при выполнении не более 20 000 подъемов с полным нагружением;
• при выполнении подъемных операций с повышенным риском необходимо обеспечить безопасные условия для людей, подвергающихся такому риску;
• неособлюдение этих указаний может привести к травмам персонала и повреждению имущества;
• документация составлена с учетом пункта 1.7.4.2 Директивы «О машинах и машинном оборудовании» 2006/42/EC.

① **ПРОВЕРКА ПРИГОДНОСТИ ПОВОРОТНЫХ РЫМ-БОЛТОВ АРТИКУЛ 807 НТ К РАБОТЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД**

Перед каждым использованием необходимо убедиться в следующем:
• рым-болт, а также все его детали, включая сам болт, не имеют дефектов, вызванных износом и коррозией, а также трещин и заметных деформаций;
• маркировка четко различима;
• подниманемые грузы соответствуют допустимой грузоподъемности, на которую рассчитаны рым-болты (допустимая грузоподъемность указана на рым-болтах и в инструкциях по их использованию);
• диаметр кольца уменьшается не более чем на 10 % от номинального значения вследствие износа на одном из участков контакта;

• Dispozitivul este bine sträns pe structura de susţinere, iar corpul inelului de ridicare se poate roti liber
În cazul în care rezistenţa verificărilor este negativ inelul de ridicare nu mai trebuie folosit şi trebuie înlocuit
Vă reamintim că:
• Verificările trebuie efectuate de personal calificat
• Fiind acesorii de ridicare, inelele de ridicare rotative art. 807 HT trebuie să fie supuse unor controale periodice programate şi trecute într-un registru de control special, în conformitate cu regulamentele şi legile în vigoare.
• Inelul de ridicare rotativ trebuie să fie montat de personal major şi calificat, întrucât va fi folosit în cadrul operaţiunilor de ridicare ce trebuie executate în conformitate cu Directiva maşini 2006/42/CE, cu modificările ulterioare
• Persoana calificată care trebuie să supravegheze operaţiunea de ridicare va trebui să localizeze centrul de greutate al sarcinii şi să poziţioneze inelele de ridicare astfel încât sarcina să fie întotdeauna echilibrată
• În cazul sarcinilor asimetrice capacităţile se reduc conform tabelului de referinţă
• Asiguraţi-vă că clasa de rezistenţă a bucşei filetate în care va fi introdus inelul este adecvată sarcinii ce trebuie ridicată (materialul bucşei filetate trebuie să aibă o rezistenţă la tracţiune egală sau mai mare decât cea a oţelului S235JR – standard de referinţă UNI EN 10025)
• Adâncimea găurii filetate trebuie să fie de cel puţin
1xd pentru oţel
1,25xd pentru aliaje de fontă
1,5xd pentru piese turnate din fontă cu rezistenţă redusă
(rezistenţa < 200 MPa)
2xd pentru aliaje de aluminiu-magneziu
2,5xd pentru aliaje de aluminiu-magneziu
• Gaura filetată trebuie să fie perpendiculară pe suprafaţa de sprijin
• Asiguraţi-vă că suprafaţa de sprijin a bucşei filetate este suficient de plană şi că are dimensiunile necesare pentru a permite susţinerea corectă a întregii suprafeţe plane a inelului de ridicare, precum şi că aceasta aderă în mod adecvat.
Este interzisă utilizarea inelului de ridicare dacă suprafaţa de sprijin prezintă părţi în relief
• Pentru instalarea inelului de ridicare este suficient să strângeţi manual şurubul cu cheia imbus, fără ajutorul extensiilor care ar putea prestrânge şurubul cu cuplul excesiv (nu depăşiţi cuplurile de strângere indicate în tabel); pentru demontare desfaceţi în direcţia opusă
• Strângeţi inelul de ridicare astfel încât să adere perfect pe suprafaţa de sprijin
• După strângere asiguraţi-vă că inelul de ridicare se roteşte liber şi corect
• După strângere orientaţi inelul dispozitivului în direcţia sarcinii
Atenţie, dispozitivul nu este adecvat rotaţiei sub sarcină

FACTORI DE REDUCERE A CAPACITĂŢII

Temperatură ambiantă	Reducerea capacităţii
mai mică de -40°C	Nu este permisă
între -40°C şi 200°C	Niciuna
între 200°C şi 250°C	-20%
între 250°C şi 350°C	-25%
peste 350°C	Nu este permisă

Coeficient de siguranţă 4
• Pentru dispozitivele de ridicare care rămân aplicate pe structură se recomandă blocarea piesei cu adezivi asigurător de filete
• La tracţiunea axială este permisă o variaţie de + / - 5°, cu o scădere de 10% a capacităţii
• Inelul de ridicare poate fi utilizat în condiţii depline de siguranţă până la maxim 20 000 de ridicări la sarcină maximă
• În cazul operaţiunilor de ridicare cu risc înalt trebuie să fie asigurate condiţiile de securitate pentru persoanele expuse riscului
• Nerespectarea instrucţiunilor poate cauza vătămarea persoanelor şi deteriorarea bunurilor
• Documentaţia întocmită în conformitate cu punctul 1.7.4.2 din Directiva maşini 2006/42/CE

INTERDICŢII
• Nu folosiţi inelele de ridicare în medii acide sau puternic corozive datorită substanţelor chimice şi/sau în atmosferă explozivă
• Nu utilizaţi inelele de ridicare în medii cu o temperatură mai mare de 350°C sau mai mică de - 40°C.
• Nu depăşiţi capacităţile indicate în tabelul de referinţă
• Nu folosiţi produsul în alte scopuri decât cele prevăzute
• Pentru montarea inelului de ridicare nu folosiţi cupluri de strângere mai mari decât cele indicate
• Nu înlocuiţi şuruburile şi niciuna dintre piesele originale
• Nu folosiţi produsul pentru ridicarea persoanelor
• În timpul utilizării nu staţionaţi sub sarcina suspendată
• În timpul folosirii nu staţionaţi în zonele periculoase (prin zone periculoase se înţeleg zonele expuse / cu risc de cădere a sarcinii manipulate cu accesorii)
• În cazul în care produsul este modificat sau reparat şi/sau supus altor tratamente garanţia va fi anulată şi ne vom considera exoneraţi de orice responsabilitate

MOD DE PĂSTRARE
Dispozitivul trebuie păstrat într-un mediu adecvat (de ex. uscat, necoroziv etc.)

ELIMINAREA
Ambalajul produsului trebuie să fie destinat colectării selective.
Produsul trebuie să fie recuperat ca deşeu metalic

RO INEL DE RIDICARE ROTATIV H.T.

MARCAJE
[CARTEC] : Sigla producătorului
[CE] : Conform directivei maşini 2006/42/CE
[WLL ... t] : Sarcina maximă de utilizare în tone (de ex. 1,5 t)
[---->] : Direcţia de solicitare pentru tragere la 90°
[M..] : Dimensiunea filetului (de ex. M16)
[1/W] : Lot de trasabilitate
[ ] : Omologare DGUV

[ITALY] : Made in Italy
[807 HT] : Codul produsului
[10] : Grad 100

UTILIZARE PREVĂZUTĂ
PUNCT DE ANCORAGE DESTINAT RIDICĂRII SARCINILOR NU POATE FI FOLOSIT PENTRU RIDICAREA PERSOANELOR
„Declaraţie de conformitate CE"
(Directiva maşini 2006/42/CE, an. IIA)
Se declară că toate materialele ce fac obiectul acestei declaraţii sunt conforme cu toate cerinţele relevante ale directivei 2006/42/CE

① **VERIFICAREA ADECVĂRII PENTRU UTILIZARE A INELELOR DE RIDICARE ROTATIVE ART. 807 TREBUIE EFECTUATĂ ÎNAINTEA FIECĂREI UTILIZĂRI ŞI CEL PUŢIN O DATĂ PE AN**

Înaintea fiecărei utilizări verificaţi dacă:
• Inelul de ridicare şi toate componentele sale, inclusiv şurubul, nu prezintă semne de uzură, coroziune, fisuri sau deformări evidente
• Marcajele se citesc bine
• Sarcinile care urmează să fie ridicate sunt adecvate capacităţilor pentru care au fost proiectate inelele de ridicare (capacităţile sunt indicate atât pe inelele de ridicare, cât şi în instrucţiunile de utilizare)
• Diametrul inelului nu a suferit o reducere mai mare de 10% faţă de diametrul său nominal datorită uzurii în unul dintre punctele de contact

• Pentru montarea inelului de ridicare nu folosiţi cupluri de strângere mai mari decât cele indicate
• Nu înlocuiţi şuruburile şi niciuna dintre piesele originale
• Nu folosiţi produsul pentru ridicarea persoanelor
• În timpul utilizării nu staţionaţi sub sarcina suspendată
• În timpul folosirii nu staţionaţi în zonele periculoase (prin zone periculoase se înţeleg zonele expuse / cu risc de cădere a sarcinii manipulate cu accesorii)
• În cazul în care produsul este modificat sau reparat şi/sau supus altor tratamente garanţia va fi anulată şi ne vom considera exoneraţi de orice responsabilitate

MOD DE PĂSTRARE
Dispozitivul trebuie păstrat într-un mediu adecvat (de ex. uscat, necoroziv etc.)

ELIMINAREA
Ambalajul produsului trebuie să fie destinat colectării selective.
Produsul trebuie să fie recuperat ca deşeu metalic

PT OLHAL MACHO H.T.

MARCAÇÕES
[CARTEC] : Sigla fabricante
[CE] : De acordo com a diretiva das máquinas 2006/42/CE
[WLL ... t] : Carga máxima de utilização em toneladas (por ex. 1,5 t)
[---->] : Direção da carga com tração a 90°
[M..] : Medida da rosca (ex. M16)
[1/W] : Lote de rastreabilidade
[ ] : Homologação DGUV



[ITALY] : Made in Italy
[807 HT] : Código produto
[10] : Grau 100

USO PREVISTO
PONTO DE ANCORAGEM DESTINADO À ELEVAÇÃO DE CARGAS
NÃO PODE SER UTILIZADO PARA A ELEVAÇÃO DE PESSOAS
(Diretiva máquinas 2006/42/CE an. IIA)
Declara-se que todos os materiais objeto da presente declaração estão em conformidade com todas as disposições pertinentes da diretiva 2006/42/CE

① **VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO AO USO DE OLHAIS MACHO ART.807 HT A EFETUAR ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO E, PELO MENOS, UMA VEZ POR ANO**

Antes de cada utilização, verifique-se que:
• o olhal e cada componente do mesmo, incluindo o parafuso, estão isentos de defeitos de desgaste, corrosão, fissuras ou deformações evidentes
• as marcas estão bem legíveis
• as cargas a elevar estão em conformidade com as capacidades para as quais os olhais foram projetados (as capacidades são indicadas quer nos olhais quer nas instruções de utilização)
• o diâmetro do anel não sofreu uma redução superior a 10% do diâmetro nominal do próprio anel devido a desgaste num dos pontos de contacto



• o dispositivo está bem apertado à estrutura portante e o corpo do olhal roda livremente
Caso as verificações produzam um resultado negativo, o olhal não deve ser utilizado e deve ser substituído.
Lembramos que:
• as verificações devem ser efetuadas por pessoal qualificado
• enquanto acessórios de elevação, os olhais macho art. 807 HT devem ser submetidos a verificações periódicas programadas e anotadas num registo específico de controlo em conformidade com as normas e leis em vigor
• o olhal macho deve ser instalado por pessoal com mais de 18 anos e qualificado para as operações de elevação que devem ser efetuadas de acordo com a diretiva das máquinas 2006/42/CE e posteriores alterações
• a pessoa qualificada que deve vigiar a operação de elevação deve identificar sempre o centro de gravidade da carga e posicionar os olhais de forma a garantir que a carga se mantém sempre equilibrada
• em caso de carga assimétrica, deve considerar uma redução das capacidades tal como indicado na tabela de referência
• deve verificar a idoneidade da classe de resistência da porca destinada a alojar o olhal em relação à carga a elevar (o material da porca deve ter uma resistência de tração igual ou superior à do aço S235JR – norma de referência EN 10025)
• a profundidade do orifício roscado deve ser mínima
1xd para o aço
1,25xd para fusões em ferro fundido
1,5xd para ligas de ferro fundido de baixa resistência
(resistência < 200 MPa)
2xd para ligas de alumínio
2,5xd para ligas de alumínio-magnésio
• o orifício roscado deve ser perpendicular à superfície de apoio
• deve verificar se a superfície de apoio da porca é adequada em termos de planaridade e dimensão de modo a garantir o apoio de toda a superfície plana do olhal e que a mesma adira de forma adequada.
Este interzisă utilizarea inelului de ridicare dacă suprafaţa de sprijin prezintă părţi în relief
• Pentru instalarea inelului de ridicare este suficient să strângeţi manual şurubul cu cheia imbus, fără ajutorul extensiilor care ar putea prestrânge şurubul cu cuplul excesiv (nu depăşiţi cuplurile de strângere indicate în tabel); pentru demontare desfaceţi în direcţia opusă
• Strângeţi inelul de ridicare astfel încât să adere perfect pe suprafaţa de sprijin
• După strângere asiguraţi-vă că inelul de ridicare se roteşte liber şi corect
• După strângere orientaţi inelul dispozitivului în direcţia sarcinii
Atenţie, dispozitivul nu este adecvat rotaţiei sub sarcină

FACTORI DE REDUCERE A CAPACITĂŢII

Temperatură ambiantă	Reducerea capacităţii
mai mică de -40°C	Nu este permisă
între -40°C şi 200°C	Niciuna
între 200°C şi 250°C	-20%
între 250°C şi 350°C	-25%
peste 350°C	Nu este permisă

Coeficient de siguranţă 4
• Pentru dispozitivele de ridicare care rămân aplicate pe structură se recomandă blocarea piesei cu adezivi asigurător de filete
• La tracţiunea axială este permisă o variaţie de + / - 5°, cu o scădere de 10% a capacităţii
• Inelul de ridicare poate fi utilizat în condiţii depline de siguranţă până la maxim 20 000 de ridicări la sarcină maximă
• În cazul operaţiunilor de ridicare cu risc înalt trebuie să fie asigurate condiţiile de securitate pentru persoanele expuse riscului
• Nerespectarea instrucţiunilor poate cauza vătămarea persoanelor şi deteriorarea bunurilor
• Documentaţia întocmită în conformitate cu punctul 1.7.4.2 din Directiva maşini 2006/42/CE

INTERDICŢII
• Nu folosiţi inelele de ridicare în medii acide sau puternic corozive datorită substanţelor chimice şi/sau în atmosferă explozivă
• Nu utilizaţi inelele de ridicare în medii cu o temperatură mai mare de 350°C sau mai mică de - 40°C.
• Nu depăşiţi capacităţile indicate în tabelul de referinţă
• Nu folosiţi produsul în alte scopuri decât cele prevăzute
• Pentru montarea inelului de ridicare nu folosiţi cupluri de strângere mai mari decât cele indicate
• Nu înlocuiţi şuruburile şi niciuna dintre piesele originale
• Nu folosiţi produsul pentru ridicarea persoanelor
• În timpul utilizării nu staţionaţi sub sarcina suspendată
• În timpul folosirii nu staţionaţi în zonele periculoase (prin zone periculoase se înţeleg zonele expuse / cu risc de cădere a sarcinii manipulate cu accesorii)
• În cazul în care produsul este modificat sau reparat şi/sau supus altor tratamente garanţia va fi anulată şi ne vom considera exoneraţi de orice responsabilitate

CONSERVAÇÃO
O dispositivo deve ser conservado em ambiente adequado (por ex. ambiente seco, não corrosivo, etc.)

ELIMINAÇÃO
A embalagem do produto deve ser eliminada com os resíduos de recolha seletiva.
O produto deve ser reciclado como resíduo metálico.

PL OBROTOWA ŚRUBA Z UCHEM H.T.

OZNAKOWANIE
[CARTEC] : Oznakowanie producenta
[CE] : Zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
[WLL ... t] : Maksymalne obciążenie robocze w tonach (np. 1,5 t)
[---->] : Kierunek załadunku do ciągu 90°
[M..] : Średnica gwintu (np. M16)
[1/W] : Partia identyfikowalna
[ ] : Homologacja DGUV



[ITALY] : Made in Italy
[807 HT] : Produktkode
[10] : Stopień 100

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE
UCHWYT MOCUJĄCY PRZEZNACZONY DO PODNOSZENIA ŁADUNKÓW
ZABRANIA SIĘ UŻYCIA DO PODNOSZENIA OSÓB
„Deklaracja zgodności CE"
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zał. IIA)
Oświadcza się, że wszystkie materiały będące przedmiotem niniejszej deklaracji są zgodne z wszystkimi postanowieniami dyrektywy 2006/42/WE

① **KONTROLA ODPOWIEDNIOŚCI UŻYCIA OBROTOWYCH ŚRUB Z UCHEM DO SPAWANIA ART.807 HT DO WYKONANIA PRZED KAŻDORAZOWYM UŻYCIEM I PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU**

Przed każdorazowym użyciem, należy się upewnić, że:
• Śruba z uchem i wszystkie jej komponenty włącznie ze śrubą nie posiadają widocznych śladów zużycia, korozji, pęknięć lub odkształceń
• Oznaczenia są czytelne
• Podnoszone ładunki są zgodne z nośnościami, dla których zostały zaprojektowane śruby z uchem (nośności są wskazane na śrubach i w instrukcji użytkowania)
• Średnica pierścienia nie doznała redukcji przekraczającej 10% średnicy nominalnej pierścienia w wyniku zużycia w jednym z punktów styku

• Urządzenie jest odpowiednio przymocowane do konstrukcji nośnej, a korpus śruby swobodnie się obraca
Jeśli kontrole dadzą negatywny wynik, nie należy używać śruby z uchem i należy ją wymienić
Należy pamiętać, że:
• Kontrole muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel
• Ponieważ są to urządzenia podnoszące, śruby z uchem obrotowym art 807 HT muszą być poddawane okresowym, zaprogramowanym kontrolom, których wyniki należy odnotować w odpowiednim rejestrze kontroli, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
• Obrotowa śruba z uchem musi być zainstalowana przez personel pełnoletni i wyspecjalizowany w czynnościach podnoszenia, które należy wykonać zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE z późniejszymi zmianami
• Wykwalifikowana osoba nadzorująca czynności podnoszenia musi zawsze znaleźć środek ciężkości ładunku i ustawić śruby z uchem w taki sposób, aby zagwarantować wyważenie ładunku
• W przypadku ładunku niesymetrycznego konieczne jest zmniejszenie nośności w sposób wskazany w tabeli odniesienia
• Sprawdzić odpowiedniość klasy wytrzymałości nakrętki przeznaczonej do umieszczenia uchwytu w zależności od ładunku do umieszczenia (materiał nakrętki musi mieć wytrzymałość na rozciąganie równą lub większą od stali S235JR - norma odniesienia EN 10025)
• Głębokość otworu gwintowanego musi być minimalna
1xd dla stali
1,25xd dla stopów żeliwnych
1,5xd dla stopów żeliwnych o małej wytrzymałości
(wytrzymałość < 200 MPa)
2xd dla stopów aluminium
2,5xd dla stopów aluminium-magnez
• Otwór gwintowany musi być prostopadły w stosunku do powierzchni oparcia
• Sprawdzić, czy powierzchnia oparcia nakrętki jest płaska i odpowiednich wymiarów, aby zapewnić oparcie całej płaskiej powierzchni śruby z uchem w taki sposób, by mogła ona odpowiednio przylegać.
Zabrania się użycia śruby z uchem z częściami zwisającej płaszczyzny oparcia
• Podczas instalacji śruby z uchem wystarczy dokonać ręcznego dokręcenia śruby za pomocą klucza sześciokątnego, bez konieczności użycia elementów przedłużających, które mogłyby wstępnie dokręcić śrubę ze zbyt dużymi momentami dokręcania (nie przekraczać momentów dokręcania wskazanych w tabeli); podczas demontażu należy postępować w odwrotnej kolejności
• Dokręcić śrubę z uchem, aż do całkowego oparcia na płaszczyźnie oparcia
• Po zakończeniu dokręcania należy sprawdzić, czy ucho obraca się swobodnie, w prawidłowy sposób
• Po zakończeniu dokręcania należy skierować pierścień urządzenia w kierunku ładunku
Uwaga, urządzenie nie jest przeznaczone do obrotu z obciążeniem
CZYNNIKI REDUKCJI NOŚNOŚCI

Temperatura środowiska	Redukcja nośności
poniżej -40°C	Nie dozwolona
od -40°C do 200°C	Brak
od 200°C do 250°C	-20%
od 250°C do 350°C	-25%
powyżej 350°C	Nie dozwolona

Współczynnik bezpieczeństwa 4
• W przypadku urządzeń podnoszących, które zostaną przytwierdzone do konstrukcji, należy zablokować detal za pomocą kleju hamującego do gwintów
• Na ciągu osiowym dopuszcza się odchylenie + / - 5 ° z redukcją nośności o 10 %
• Śruba z uchem może być używana w warunkach bezpieczeństwa do maks. 20000 podniesień z pełnym obciążeniem
• W przypadku czynności podnoszenia o znacznym ryzyku, należy zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla osób narażonych na ryzyko
• Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować obrażenia osobowe lub materialne
• Dokumentacja sporządzona zgodnie z pkt 1.7.4.2 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
ZAKAZY
• Nie używać śrub w kwaśnym środowisku lub w środowisku o znacznym stopniu korozyjności i/lub w wybuchowej atmosferze
• Nie używać w środowisku o temperaturze wyższej niż 350°C lub niższej niż -40°C
• Nie przekraczać nośności wskazanych w tabeli odniesienia
• Nie używać do celów innych niż przewidziane
• Podczas montażu śruby nie stosować momentów dokręcania wyższych od zalecanych
• Nie wymieniać śrub i oryginalnych komponentów
• Nie używać do podnoszenia osób
• Podczas użycia, nie zatrzymywać się pod zawieszonymi ładunkami
• Podczas użycia, nie zatrzymywać się w strefach niebezpiecznych (strefy niebezpieczne to strefy narażone / wyznaczone, w których występuje ryzyko upadku przenoszonego ładunku z urządzeniem dodatkowym)
• Dokonanie modyfikacji lub napraw i/lub kolejnej obróbki powoduje wygaśnięcie postanowień gwarancyjnych i zwolnienie producenta z wszelkiej odpowiedzialności
PRZECHOWYWANIE
Należy przechowywać śrubę z uchem w odpowiednim środowisku (np. suchym, niekorozyjnym, itp.)
UTYLIZACJA Opakowanie produktu należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki. Produkt powinien być odzyskany jako odpad metalowy.

NO DREIBART LØFTEØYE H.T.

MERKINGER
[CARTEC] : Produsentbetegnelse
[CE] : Henhold til maskindirektiv 2006/42/EF
[WLL ... t] : Maksimal nyttelast målt i tonn (for eks. 1,5 t)
[---->] : Lasteretning ved 90 ° trekk
[M..] : Gjengemål (f.eks. M16)
[1/W] : Sporbarhetsparti
[ ] : DGUV-godkjenning



[ITALY] : Laget i Italia
[807 HT] : Produktkode
[10] : Grad 100

TILTENKT BRUK
FESTEPUNKT FOR LØFTING AV LAST
MÅ IKKE BRUKES TIL LØFTING AV PERSONER
"EF-samsvarserklæring"
(Maskindirektiv 2006/42/EF, vedlegg IIA)
Vi bekrefter at alle materialene som er gjenstand for denne erklæringen, er i samsvar med bestemmelsene som er relevante for direktiv 2006/42/EF.

① **EGNETHETSKONTROLL FOR BRUK AV DE DREIBARE LØFTEØYNENE ART. 807 HT, SKAL UTFØRES FØR ENHVER BRUK OG MINST EN GANG I ÅRET.**

Kontrollere følgende før hver bruk:
• Løfteøyet og alle dets komponenter, inkludert muttereen, er frie for slitasjedefekter, korrosjon, sprekker og åpenbare deformeringer
• Merkingen er godt leselig
• Lastene som skal heves, er i samsvar med hevekapasiteten som øynene er konstruert for (ytelsene vises både på løfteøynene og i bruksanvisningen)
• Diameteren på øyet skal ikke være redusert med mer enn 10 % pga. slitasje på kontaktpunkter på selve ringen

• Øyet skal være godt strammet på den bærende strukturen og øyestrukturen skal dreie fritt
Dersom man ved kontroll oppnår et negativt resultat, skal løfteøynene ikke lengerbrukes, men skiftes ut
Husk følgende:
• Kontrollene skal utføres av kvalifisert personale
• Som tilbehør ved heving av last skal de dreibare løfteøynene art. 807 HT underlegges inspeksjoner og programmerte kontroller, og resultatet skal nedtegnes i et eget kontrollregister i samsvar med gjeldende lover og regler
• De dreibare løfteøynene skal installeres av voksne og kvalifiserte personer ettersom de skal benyttes under løfteoperasjonen og derfor være i samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF og påfølgende endringer
• Den kvalifiserte personen som skal overvåke løfteoperasjonen, skal alltid finne lastens tyngdepunkt og plassere øynene slik at de garanterer at lasten alltid er i balanse
• Dersom lasten er asymmetrisk, skal løfteytelsen reduseres iht. referansetabellen
• Kontrollere at motstandsklassen for mutteren der løfteøyet skal plasseres, er i samsvar med lasten som skal heves (materialet som mutteren er laget av, skal ha en strekkstyrke som er lik eller større enn den som gjelder for stål S235JR - referansenorme EN 10025)
• Dybden på det gjengete hullet skal være minst
1xd for stål
1,25xd for støpejern
1,5xd for støpejern med lav motstand (mostand <200 MPa)
2xd for aluminiumslegeringer
2,5xd for legeringer i aluminium-magnesium
• Det gjengete hullet skal være vinkelrett på underlaget
• Kontrollere at stattefladen til mutteren er egnet når det gjelder både planhet og størrelse for å kunne garantere at hele løfteøyets overflate stattes og ligger helt mot lasten
Det er forbudt å bruke løfteøye der stattefladen utkrager og ikke ligger flatt.
• For installasjon av løfteøyet er det tilstrekkelig at man strammer skruen manuelt med en umbrakonøkkel uten hjelp av en forlengerstang som kan overbelaste skruen med et for stort dreiemoment (ikke overskride dreiemomentet gitt i tabellen); for demontering skal du gå frem i motsatt rekkefølge
• Stramme løfteøyet til det ligger helt inntil stattefloverflaten
• Når du har strammet øyet, skal du kontrollere at det dreier fritt og korrekt
• Når du har strammet øyet, skal du stille det i retning av lasten
Viktig anordningen er ikke egnet til rotasjon under lasten

FAKTORER SOM REDUSERER LØFTEKAPASITETEN

Omgivelsestemperatur	Reduksjon av løftekapasiteten
under -40°C	Ikke tillatt
mellom -40°C til 200°C	Ingen
mellom 200°C til 250°C	-20%
mellom 250°C til 350°C	-25%
over 350°C	Ikke tillatt

Sikkerhetskoeffisient 4
• For heveutstyr som forblir festet til strukturen, anbefaler vi at du blokkerer lasten vha. bremsende gjengelim
• Det er det tillatt med en forskyvning på +/- 5 ° med en belastningsreduksjon på 10 % på aksialtrekket
• Løfteøyet kan brukes på en helt sikker måte inntil maks. 20.000 løft med full last
• Ved hevingsoperasjon med høy risiko, skal man kunne garantere for sikkerheten til personer som utsettes for fare
• Overholdes ikke sikkerhetsangivelsene, kan det føre til skade på personer og gjenstander
• Dokumentasjon redigert i henhold til punkt 1.7.4.2 i maskindirektivet 2006/42/EF

FORBUD
• Bruk ikke løfteøynene i surt miljø eller med høy korrosjonsfare pga. kjemiske substanser, og/eller i et miljø med eksplosjonsfare
• Skal ikke brukes i miljøer med en temperatur på over 350 °C eller under -40 °C
• Overskrid aldri ytelsene du finner i referansetabellen
• Bruk ikke løfteøynene til andre formål enn de som er foreskrevet
• Bruk ikke høyere strammemoment enn de som er foreskrevet til montering av løfteøynene
• Skift ikke ut skruene eller noen av de originale komponentene
• Skal ikke benyttes til heving av personer
• Stå aldri under hevet last
• Stå ikke i farlige områder under bruk av løfteøyet (med farlige områder menes utsatte soner/soner der det er fare for at lasten kan falle under forflytning med heveutstyr)
• Dersom det gjøres endringer eller reparasjoner på produktet og/eller behandlingerm, vil garantien bortfalle og produsenten er fritatt for ethvert ansvar

LAGRING
Anordningen skal lagres på et egnet sted (hvor miljøet er tørt, ikke korroderende m.m.)

AVHENDING
Produktemballasjen skal avfallssorteres på vanlig måte Produktet skal sorteres som metallavfall.

NL DRAAIBARE OOGBOUT H.T.

MARKERING
[CARTEC] : Letterwoord fabrikant
[CE] : Conform Machinerichtlijn 2006/42/EG
[WLL ... t] : Maximale werklast in ton (bv. 1.5 t)
[---->] : Richting van de last voor trekken 90°
[M..] : Maat schroefdraad (bv. M16)
[1/W] : Lot voor traceerbaarheid
[ ] : DGUV-certificering

[ITALY] : Made in Italy
[807 HT] : Productcode
[10] : Grade 100

BEOOGD GEBRUIK
ANKERPUNT VOOR HET HIJSEN VAN LASTEN
NIET GESCHIKT VOOR HET OPTILLEN VAN PERSONEN
"EG-verklaring van overeenstemming"
(Machinerichtlijn 2006/42/EG bijl. IIA)
Hiermee verklaren wij dat alle materialen vermeld in deze verklaring in overeenstemming zijn met alle relevante bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG

① **VOOR ELK GEBRUIK EN MINSTENS EENMAAL PER JAAR MOET GECONTROLEERD WORDEN OF DE DRAAIBARE OOGBOUTEN ART.807 H.T. VOOR HET GEBRUIK GESCHIKT ZIJN**

Vóór ieder gebruik dient u te controleren dat:
• De oogbout en al zijn componenten, inclusief de schroef, geen sporen vertonen van slijtage, corrosie, barsten of duidelijke vervormingen
• De markeringen duidelijk leesbaar zijn
• De hijslast conform is met het draagvermogen waarvoor de oogbouten ontworpen zijn (het draagvermogen vindt u op de oogbouten of in de gebruiksaanwijzingen)
• De diameter van de ring niet plots meer dan 10 % kleiner is dan de nominale diameter van dezelfde ring door slijtage op een van de ra