




Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

WiMAG

123

PINCE POUR PALFEUILLES



Tirer sur le câble: la pince s'ouvre.



Tirer sur le câble vers le côté: l'axe s'enclenche dans le perçage.



Tirer sur le câble: la pince s'ouvre.



- Pour un transport des palfeuilles en sécurité
- Ouvrir et bloquer avec le câble
- Livré avec anneau de suspension, chaîne, manille et 6 m de câble

Référence	Type	Force de traction	Largeur d'ouverture	Diamètre de l'axe	Poids
123 100	LZ-1,0	1.000 kg	10 mm	16 mm	4 kg
123 300	DZ-3,0	3.000 kg	17 mm	20,5 mm	15 kg
123 301	DZ-4,0	4.000 kg	40 mm	35 mm	24 kg